

Erledigt

Mac OS X Lion auf Lenovo R60 installieren

Beitrag von „Nico_Viper_111“ vom 14. November 2012, 21:04

Hab es exakt so gemacht wie in der Anleitung.

Hab nun die smbios.plist in die ISO eingebunden in den Ordner "Extra" wenn ich jetzt die CD nochmals brenne und von der aus starte kommt nur noch:

```
cdboot: init
cdboot: file size: 00042300
cdboot: reading sectors: 00000085
cdboot: loading.....
cdboot: done
```

dann bleibt er hängen und tut gar nichts mehr.