

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Februar 2018, 21:03

Sorry, ich habe dich gerade mit andydragon verwechselt...

Deine defaults.plist ist fehlerhaft und wird deswegen nicht eingelesen. Stattdessen wird den bootargs zufolge wahrscheinlich die defaults aus dem BIOS verwendet.

Wie hast du die defaults erstellt?

Wenn du willst kannst du mir deine defaults als private Nachricht schicken und ich korrigier sie dir.

Eine Defaults muss immer mit dem Namen Defaults.plist nach EFI/Oz der EFI der Festplatte am ersten SATA Port. Danach NVRam reset zum einbinden.