

Erledigt

Ein neuer Tag ein neues Glück

Beitrag von „wellini“ vom 21. Februar 2018, 16:12

Hallo ,

habe mal wieder ein neues Project.

Mir ist ein Z800 mit 2x E5540 , 24GB Memory, 4x 300GB SAS Platten ; FX1800 Graphic sowie BCM5764M Netzwerk in die Hände gefallen.

Habe nach dieser [Anleitung](#) Sierra auf der SAS Platte installiert. Nach dem reboot sieht der Stick jedoch keine der Platten.

Habe dann das ganze nochmals mit einer SATA Platte wiederholt, diese wird auch gesehen und konnte komplett geladen werden. Beim aufspielen von Clover muss wohl was falsch gelaufen sein, bootet nicht und mit Stick sieht er nur noch die recoveryPlatte.

Versuche i.M. das ganze nochmals zu machen (SATA Platte neu Formatiert).

Kann mir jemand sagen welche kexte ich auf den Stick packen muss, damit die SAS-Platten erkannt werden.

Handelt sich um LSI SAS3000 8 Port mit 1068E , da er ja beim laden die Platten gesehen hat, sollte der kext bereits vorhanden sein.

Gruß