

Erledigt

EC auf Gigabyte H110M-DS2 DDR3 mit G3900 installieren (Clover)

Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 2. März 2018, 21:32

Kannst du mir noch sagen, ob diese FakeCPUID richtig ist:
0x0106E0 ?

Und wo trage ich diese via Clover Configurator ein?