

Erledigt

SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?

Beitrag von „herrfelix“ vom 13. März 2018, 20:11

[Zitat von Harper Lewis](#)

Nächster Versuch:

keine CpuPm SSDT

ohne PluginType in Clover

in Clover unter CPU nur das Häkchen unter HWPEnable gesetzt

Jet, bei mir nun das gleiche Setup. Und das gleiche Ergebnis. Netflix gucken läuft jetzt bei rund 1600 MHz statt 4000 MHz. Wunderbar!