

Erledigt

Lenovo G500 HighSierra Installationsstick welche Einstellungen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. März 2018, 10:08

Die meisten hier benutzen [Karabiner](#). Mir gefällt das gar nicht und habe das über die DSDT gelöst. Ist zwar erst mal umständlicher, aber wenn einmal eingerichtet funktioniert das für immer ohne Zusatzprogramm.

Damit die Tasten DSDT belegen kannst musst du erst mal prüfen ob das mit deiner DSDT funktioniert. Dazu gibt es diesen Kext und diese Anleitung für das patchen der DSDT.

<https://github.com/RehabMan/OS-X-ACPI-Debug>

Werden dir damit die ACPI Tasten in der Konsole angezeigt ist es keine Problem diese mit den nötigen Befehlen zu hinterlegen. Dazu die Ausgabe jeder Taste notieren.

Wenn du Hilfe benötigst zum Patchen lade die aktuell verwendete DSDT hier hoch und ich ergänze das nötige. Ist kein großer Aufwand.