

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. März 2018, 16:32**

Das genau habe ich gemeint. Ich würde den nach dieser Methode von Dir erstellten Kext verwenden und einfach die Werte für die einzelnen USB-Einträge ändern.

Theoretisch müßte ich ja nur bei HS01-10 und SS01-03 die "Number" für "UsbConnector" ändern?! Sehe ich das richtig: Die "255" bekommen dann die zwei Ports, die intern über USB gesteuert werden, also bei mir Bluetooth für die DW 1560, das Touchscreen, die WebCam und dann noch das USB2.0-CRW, Also HS05, HS06, HS07 und HS08 entsprechend den Einträgen in der Ioreg? Zur Erklärung: die drei USB-Anschlüsse am Laptop sind momentan unbenutzt.



Der Eintrag für BT für Bluetooth müßte ja eins zu eins übernommen werden können, oder?

Ginge das?

Ah: ich habe ja SMBIOS MacBook14,1. Da müßte wohl auch noch was geändert werden?!