

Erledigt

Thinkpad T420 HighSierra

Beitrag von „jboeren“ vom 7. April 2018, 15:29

1. ordner bios_original: 83uj28us.exe starten
2. neustart
3. ordner bios_mod: flash.bat starten

So schreibt das readme.txt

Ich habe leider kein windoof und kann es hier nicht testen