

Erledigt

Lenovo T510 fasst komplett - aber nur fast :-)

Beitrag von „griven“ vom 29. April 2018, 22:34

Für den Akku Indikator braucht es einen DSDT Patch und den ACPIBatteryManager von RehabMan ist also nix das sich mit dem TonyTomate Zeug einfach mal so per Klick installieren lassen würde...