## Erster Hackintosh und etwas überfordert ;-)

## Beitrag von "Arkturus" vom 6. Mai 2018, 15:05

@Stahlwolf

P67 Chip hat bei mir USB3 über ASMedia 1042. Ich nutze im Clover (seit heute dank <a href="Mocca55">Mocca55</a>) GenericUSBXHCI.kext und USBInjektAll im Clover zusmammen mit Lilu und WhateverGreen. USB3 funktioniert, wird aber im Systenbericht "Über mein Mac" nicht angezeigt. Man muss den Port belegen und testen, ob es funzt und das tut es. Ohne GenericUSBXHCI ging nur USB2.

## Update

Mir ist eben noch aufgefallen, dass die USB3 Ports nur aktiviert werden, wenn beim Booten eine aktives Gerät drin steckt. Ein ausgeschalteter Drucker kann den Port nich nachträglich zu Leben erwecken. Auch das nachträgliche einstecken eines Stick funktionierte eben nicht. Es aber ein aktives Gerät beim Booten drinnen, sind beide USB3-Ports aktiv, auch wenn der andere leer war.