

Erledigt

Mac Os High Sierra install

Beitrag von „Stahlwolf“ vom 9. Mai 2018, 13:33

[Zitat von Noobody](#)

Bei mir im Bios taucht Nichts mit UEFI auf.

Erst wenn ich denn Stick mit windows mache Taucht dieses auf

Also noch mal zum mitschreiben:

Wenn du den Windows Stick erstellst, hast du im BIOS Bootmenü "UEFI: <Name des Sticks>" stehen, korrekt?

Und du kannst davon booten, korrekt?

Das heißt schon mal, dass du von einer EFI Partition booten kannst.

Jetzt gibt es genau 2 Möglichkeiten: Entweder bei deinem Clover stick ist irgend etwas falsch, oder dein Laptop mag den Port/Stick nicht.

Ist eins von beiden zufällig USB 3.0? Das war bei den Sandy Bridge Kisten noch teilweise etwas launisch, wenn es ums booten geht.

Deswegen mein Einwand, einfach noch mal Clover (so wie von mir im letzten Post geschrieben bzw wie es auch in der [Anleitung](#) steht) auf einen frischen Stick zu installieren.

Und um sicher zu gehen, einen USB 2.0 Stick und USB 2.0 Port benutzen. Wenn der Windows Installer per UEFI bootet, muss es Clover dann auch.