

**Erledigt**

## **Neuinstallation High Sierra auf I9-7980XE/Asus Rampage VI Extreme/Nvidia Titan XP?**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2018, 20:02**

[@Londo666](#)

Wunderbar, es wird. Wenn du das nächste mal bootest und im Clovermenü steckst, dann noch nicht die Festplatte auswählen, sondern erst mal "F4" drücken. Einen Moment warten, dann hochfahren.

Sende mir jetzt deinen kompletten aktuellen EFI-Ordner. In EFI/CLOVER/ACPI/origin sollte jetzt deine unangetastete komplette ACPI (aus dem BIOS extrahiert von Clover – deshalb F4 – liegen). Das werde ich mir anschauen. Zusätzlich benötige ich eine aktuelle ioreg-Datei, dann eine Datei sichern aus dem Programm "Systeminformationen" (Apfel-Menü -> Über diesen Mac -> Systembericht ... -> Ablage-Menü -> Sichern ...).

Zur Sicherheit noch Screenshots aus dem Programm "DPCIManager".

<https://sourceforge.net/projects/dpcimanager/>

Bei diesem Programm auf PCI List gehen, oben rechts die drei Knöpfe nacheinander drücken und am besten nach "Device Names" sortieren. Dann davon Screenshots machen, du wirst noch etwas runterscrollen müssen. Screenshot am besten mit folgender Kombination: Cmd+Shift+4, jetzt mit Fadenkreuz Bereich aufziehen. Bild liegt auf dem Schreibtisch.

Bis später, alles wird gut.