

Erledigt

HP Probook 430 G2 Wlan Karte

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. August 2018, 08:16

Nee, leider noch nicht zu sehen.

Noch ein Versuch. Im Clover Bootmenü drücke die F4 Taste. Damit wird dein BIOS in den EFI-Ordner "/EFI/CLOVER/ACPI/origin" kopiert. Lade aus diesem Ordner die DSDT.aml hier hoch.