

**Erledigt**

## **Installation auf einem GA Z77-DS3H**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. August 2018, 23:17**

Oh schei\*\*, sorry...

Folgendes:

- Fahr deinen PC runter
- Halte den Power Button so lange gedrückt, bis der PC startet und danach wieder herunterfährt
- Jetzt sollte der PC wieder aus sein. Drücke kurz auf den Power Button und das Backup BIOS sollte sich aktivieren und du kannst ein funktionierendes [ROM flashen](#)