

Erledigt

Installation auf einem GA Z77-DS3H

Beitrag von „VANTOM“ vom 15. August 2018, 23:20

[Zitat von kuckkuck](#)

Oh schei**, sorry...

Folgendes:

- Fahr deinen PC runter
- Halte den Power Button so lange gedrückt, bis der PC startet und danach wieder herunterfährt
- Jetzt sollte der PC wieder aus sein. Drücke kurz auf den Power Button und das Backup BIOS sollte sich aktivieren und du kannst ein funktionierendes [ROM flashen](#)

ging leider nicht.... muss mal sehen, glaub ich hab irgendwo noch so nen biosflasher rumliegen