

**Erledigt**

## **Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Op mit Gigabyte GC-Alpine Ridge (rev. 1.0) - Thunderbolt 3 - Adapter**

**Beitrag von „DSM2“ vom 3. September 2018, 12:28**

Du benötigst keine Clover Einstellungen für Thunderbolt.

BIOS Thunderbolt settings machen sprich aktivieren, gegebenenfalls boot Support für Thunderbolt device enablen falls du devices hast dir das benötigen und gut.

Falls es dann nicht booten sollte die Thunderbolt Karte in einen anderen Slot packen.