

**Erledigt**

## **Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)**

**Beitrag von „al6042“ vom 8. September 2018, 23:05**

Dann starte nochmal neu und prüfe die Einstellungen im BIOS, die sich wahrscheinlich zum Urzustand zurückgesetzt haben...

Danach erneut starten und im Clover Bootmenü die F11-Taste drücken, um einen NVRAM-Reset auszuführen.

Der Rechner macht einen erneuten Reboot und sollte damit wieder sauber hochkommen.