

Erledigt Zotac Zbox CI549 nano

Beitrag von „Noir0SX“ vom 6. Oktober 2018, 10:42

Kannst ja, wenn Du Lust hast das [PropertyInjector.kext auf einem Sunrise Point-LP Chipsatz](#) probieren.

Mal sehen ob dann im Systembericht unter PCI paar Einträge auftauchen. Sollte beim booten das nicht klappen, kannst Du im Clover Menü die einzelnen Kexte (bzw den ganzen Kext auch ausschalten).

Intel Geschichte geht leider nicht und zum BT habe ich auch keine Idee. Meine Apple BT Sachen funktionieren bei mir.