

**Erledigt**

## **Wie neutralisiert man das problemgerät im System?**

**Beitrag von „ozw00d“ vom 1. November 2018, 19:18**

Also die VoodooHDA, SATA-100xxxx, RealtekRTLxxx, hab ich mal entfernt, starte mal nur damit (am besten über einen Uefi Stick mit Clover, ist zum testen besser).

Hab mal die IntelMausiEthernet stattdessen hinzugefügt.

Außerdem habe ich noch ein paar Changes an deiner config.plist durchgeführt. Diese liegt nun unter config\_test.plist vor.

Unter anderem EHC1 to EH01 and EHC2 to EH02, diese benötigt man eigentlich nicht für Skylake Boards (wovon ich mal ausgehe das du eines hast).

Teste mal damit und gib dann bescheid.