

Erledigt

ATX-Netzteil für G4 Gehäuse

Beitrag von „MacGrummel“ vom 4. Dezember 2018, 18:42

Es geht auch ohne Umbau-Kit. Du musst dann nur ein Loch für die Blende auf der Rückseite aussägen - und das gleich bis in den oberen PCI-Slot rein, dann brauchst Du noch 9 1-cm-lange 7er Hutmuttern und doppelt so viele Schrauben. Und eine Schablone, eben so wie mein Elch das macht..