

**Erledigt**

## **Lenovo T420s bios mod**

**Beitrag von „Retch“ vom 7. Dezember 2018, 20:31**

Du lädst dir den Clover Configurator runter und siehst dort links weiter unten EFI oder Mount (weiß Grad nicht wie genau der Punkt heißt). In den Liste mountest du dann die EFI Partition und öffnest die anschließend. Dann in den Ordner EFI/Clover/kexts/other

Dort sind dann die Kexte. Ich hoffe Mal der Pfad ist richtig aber du solltest das auf jeden Fall finden.