

Erledigt

Hackintosh Installation Frage

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. Januar 2013, 00:44

Kannst es auch mit Multibeast einrichten. Unter Customization/Boot Options die Punkte "PCI Configuration Fix" (npci=0x3000) und "PCI Root ID fix" (PCIRootUID=1) installieren.

Dort wird aber der String PCIRootUID=1 und nicht PCIRootUID=0 eingefügt, aber dann brauchst du nur die 1 in eine 0 umzuändern!

Zusätzlich kannst du noch "Use Kernel Cache" anklicken!

Dir wird dann eine org.Chameleon.boot.plist erstellt. Dort kannst du dann die 1 in eine 0 umwandeln!

Kannst TextEdit dazu verwenden. Mach eine Kopie von der plist und lege sie auf den Desktop, dann mit TextEditor bearbeiten, abspeichern und mit der rechten Maustaste anklicken, auf Informationen klicken und dann in dem Fenster Name Suffix die Endung txt gegen plist austauschen, bestätigen, Fenster schließen und die plist mit der im Extra-Ordner austauschen!