## **Gigabyte z77x-ud5h**

## Beitrag von "griven" vom 5. März 2019, 10:12

Die Datei kommt auf die EFI Partition in das Verzeichnis OZ



Sobald Du die Datei dort abgelegt hast musst Du einen P-RAM Reset machen (im Bios die Tasten win+alt+p+r drücken bis der Bildschirm sich abwechselnd Rot, Orange und Grün färbt) um die defaults einzulesen. Wenn Du alles richtig gemacht hast startet der Rechner jetzt im Verbose Mode und sollte es uns erleichtern zu diagnostizieren wo es bei Dir hakt.