

Erledigt ThinkPad L520

Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. Februar 2013, 18:31

Hast du oder kannst du im BIOS bei SATA "AHCI" aktivieren? Das ist ganz wichtig um Mac OS X zu installieren!