

**Erledigt**

## **DualMonitor Setup aber zu Beginn immer nur ein Monitor**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 11. März 2019, 22:31**

Nimm die voreingestellten Werte mit Minimum PWM Value auf 28. Kext brauchst du keine wenn du per Clover injectest. Entweder Kext oder Clover oder Property Injector - jeder wie er mag. Ich finde Clover die sauberste Lösung.

Für Clover gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder PP\_PhmsSoftPowerPlayTable auf den PCI Pfad (Clover Configurator/Devices/Properties) injecten oder auf den PCI Debug Wert deiner Karte (Clover Configurator/Devices/Arbitrary).

Den PCI Pfad findest du mit gfxutil heraus, bei den meisten Hackintosh ist der Wert gültig den du im PPTable Generator findest. Den PCI Debug Wert findest du dagegen in der IORegistry z.B. mit IOJones. Einfach die Grafikkarte suchen, Haupteintrag (meistens display@0) anklicken und dort nach "pci-debug" suchen. Bei mir lautet der Wert für die erste Vega 3:0:0. In Clover Configurator wird der Wert als 03:00:00 eingetragen.