

Erledigt T520 Thinkpad Clover Reboot

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 15. April 2019, 13:36

Hast du jetzt das BIOS schon geflasht?

Hier noch mal die wichtigsten Bioseinstellungen:

Serial SATA Controller Mode Option - AHCI

Security Chip - Disabled

Memory Protection Execution Prevention - Enabled

Virtualization - Disabled

Secure Boot - Disabled

UEFI/Legacy Boot - UEFI Only - CSM Support - Disabled

Dann benutze bitte einen USB 2.0 Stick, mein 20er wollte das bei mir auch so.

Dann klick mal in meine Signatur auf X220 Model. Dort gibt es auch einen EFI- Ordner für das T420 Model (damit kann man auch HS booten) und versuche es damit.

Noch etwas Wichtiges! Aus dem EFI Ordner muss im Unter-Ordner **patched** die DSDT.aml und SSDT.aml entfernt werden - könnte sonst Probleme machen.