

Erledigt

## Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

**Beitrag von „jimbox“ vom 20. April 2019, 17:21**

In den Installer kann ich ja auch booten, nur beendet sich die Installation 2 Minuten vor Ende.

Habe 3 USB-Sticks bereits ausprobiert, den MACOs für Mojave 2x aufgesetzt.

Erstelle nun die Bios-Bilder.

Frage: wozu dann eine eigene SMUIDD überhaupt eingeben? Muss man das gar nicht?

Das neue Clover hat die Möglichkeit F11 nicht mehr. Macht es einen Unterschied, welche Clover-Version man nimmt und kann man auch unter den Drivern alle anklicken, oder irritiert das potentiell entscheidend?

MfG