

Erledigt

Braucht man noch USBInjectAll.kext? Würde mein Sleep Problem lösen

Beitrag von „jemue“ vom 29. April 2019, 21:13

Kann mir hier jemand noch mal kurz helfen? Das Hackintool zeigt mir zwei PR Ports an:

–PR01, Konnektor: USB2, Anschluss: 0x01, Gerät: IOUSBHostDevice

–PR12, Konnektor: Internal, Anschluss: 0x02, Gerät: (hier steht nix)

Gehört der PR01 Port mit zu den 15 Ports, oder kann ich 15 Ports **PLUS** PR01 haben?

(In der Anleitung steht nur was von PR11 und PR21)

Und bei mir wurden 3 aml Dateien erstellt:

–SSDT-EC.aml

–SSDT-UIAC.aml

–SSDT-USBX.aml

In der Anleitung wird nur die SSDT-EC erwähnt. Also alle 3 nach CLOVER/ACPI/patched kopieren?

Hier geht's weiter: [USBPorts.kext Hackintool Anleitung Verwirrung](#)