

**Erledigt**

## **Komme nicht zur Installation**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 9. Juni 2019, 17:56**

Welcher von beiden ist denn dein Hauptrechner.

Wenn es das Z270 ist sind die ACPI-Renames EHC1 to EH01 etc. sinnlos, da diese Devices gar nicht existieren.

Ab Skylake heißen die XHC bzw. XHCI.

Hast du schon mal andere USB-Ports getestet. Meistens funktioniert der neben dem Lan-Port.