

Dell Vostro 5370

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. Juni 2019, 18:14

Hier mal ein Beispiel. DSDT vor dem Clover-Rename:

Code

```
1. // _SB.PCI0.XDCI
2.
3. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
4. {
5. Return (GPRW (0x6D, 0x04))
6. }
```

Clover-Patch

Comment	Find HEX (_PRW)	Replace HEX (XPRW)	TgtBridge HEX (XDCI)
change XDCI._PRW to XDCI.XPRW, TgtBridge XDCI	5F505257	58505257	58444349

DSDT nach dem Patch:

Code

```
1. // _SB.PCI0.XDCI
2. Method (XPRW, 0, NotSerialized)
3. {
4. Return (GPRW (0x6D, 0x04))
5. }
```

SSDT siehe Anhang.