

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „system47“ vom 23. August 2019, 17:41

Hallo,

ich habe mit Hackintool nach Anleitung meine USB Ports auf 11 dezimiert, da ich noch einen USB A 3.1 Anschluß und einen Thunderbolt Anschluss habe. Mojave erkennt Thunderbolt nicht, sondern der wird am USB 3.1 Baum eingebunden.

Ist das richtig, das die 3.1 und C Anschlüsse mitzählen?

Nach einem Sleep wachen die USB 3.1 Devices nicht mehr auf und bei Platten wird der nicht korrekte Auswurf angemerkert.

Öfters habe ich auch einen Neustart im Sleep. Ich habe aber auch noch nicht alle Darkwake Parameter durch.

Muss ich denn für den Thunderbolt / C Anschluss auch drei Ports rechnen?