

# HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. September 2019, 12:18

[Zitat von kuckkuck](#)

Kurze Frage, wieso eigentlich die ganzen \_STA Funktionen? Tauchen die Geräte in den original Tables nicht auf

Nein, diese Devices gibt es nicht in der original ACPI. Siehst du schon allein daran, dass es als "Device" in der SSDT definiert ist, nicht "Scope" (also erweiterte Einträge eines vorhandenen Devices). Mit der Methode \_STA wird der aktuelle Status abgefragt. Deaktivierung von z.B. PXSX erfolgt nicht direkt mit einer Methode, sondern ändern des Parameters "Name (\_STA, Zero)". Somit wird der Weg frei für das neue Device "UPSB". Sonst würde alles an PXSX hängen, was grundsätzlich nun auch kein Problem wäre.