

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 18. September 2019, 14:10

Du kannst ein "gemodded" Bios nicht via Secure Flash auf das Board spielen.

Dazu musst du FPTW64 nutzen. Hänge ich heute Abend mal hier an.

Das gemoddete BIOS wird mit folgendem Befehl geflasht: `fptw64.exe -bios -f BIOSNAME.xyz` (XYZ steht dabei für die Endung)

Ich melde mich heute Abend nochmal ausführlich dazu, da ich im Moment @work bin.