

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 20. September 2019, 07:20

Die EFI Partition ist standartmäßig nicht sichtbar. Deswegen wie mein Vorredner schon sagte den CLOVER Configurator öffnen, Mount EFI wählen und dann kannste die EFI Partitionen von Stick und SSD mounten. Verwechsel die beiden aber nicht. Dann kopierst du einfach alles aus der EFI Partition des Sticks rüber auf die der SSD.