

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

**Beitrag von „Jono“ vom 20. September 2019, 13:00**

Du bootest ganz normal in dein macOS. Startest den Clover Configurator. Dort links im Menü auf Mount EFI.

Dann werden dir unten die Festplatten aufgelistet, wo das Tool eine EFI Partition gefunden hat, dann lässt sich daneben auch das Mount anklicken.

Im Finder bzw auch auf dem Desktop taucht dann EFI als Laufwerk auf.

Du solltest dann also zwei EFI Laufwerke in deinem Finder/Desktop haben. Deswegen sagte ich, du sollst dann aufpassen und die zwei EFI Partitionen nicht verwechseln. Die Sachen vom USB-EFI auf die SSD-EFI kopieren. Dann sollte das booten auch ohne Stick funktionieren