Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von "Sanseb" vom 9. Oktober 2019, 10:09

beiting von "Sanseb" vom 5. Oktober 2013, 10.03
Hi, kann mir vielleicht jemand helfen? Habe soweit alles wie in der Anleitung beschrieben abgehakt, und bei der BIOS Konfiguration komme ich nicht weiter:
Laut <u>JimSalabim</u> braucht es dieses Setting:
BIOS:
Boot Option Priorities:
Sicherstellen, dass die Hackintosh-SSD hier als Boot Option 1 erscheint.
Meine m2. Nvme wird dort aber nicht angezeigt Auch nicht, wenn ich das BIOS sichere und ins Clover Boot Menu weitergehe. Unter Peripherals im BIOS wird meine SSD (Corsair Force mp510 2TB) angezeigt
Bin neu auf dem Gebiet
Danke für eure Hilfe!