

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. Oktober 2019, 00:34

[Alpengroove](#) In deinem EFI-Ordner fehlt der USBInjectAll.kext im Ordner EFI/CLOVER/kexts, deshalb funktioniert das mit Bluetooth nicht. Die UIAC-SSDT für die USB-Ports funktioniert nur im Zusammenhang mit USBInjectAll.

Wegen der Kernel Panic: Entweder löst sich das dadurch auch, oder du machst, nachdem du die Datei rein kopiert hast und neu gestartet hast, während du noch im Clover-Menü bist, einen NVRAM-Reset (einfach F11 drücken), oder, wenn das nicht hilft, einen CMOS-Reset am Mainboard, indem du, nachdem du den Rechner heruntergefahren hast, die beiden CMOS-Pins auf dem Mainboard (direkt über dem F-PANEL-Header) mit einem metallischen Gegenstand kurzschließt. Nach dem CMOS-Reset die Bios-Einstellungen neu vornehmen oder das fertige Bios-Profil neu reinladen. Danach nochmal NVRAM-Reset in Clover. Spätestens dann sollte das Problem sich erledigt haben.

[jhahn](#) Das sind ja gute Nachrichten! Danke!