

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 22. Oktober 2019, 16:48

[bananaskin](#) Hmm, aber diese config habe ich deiner EFI gefunden, die du in Post 571 hochgeladen hast. Dein Link zu Post 567 funktioniert nicht.



Edit: Guck dir das hier mal an. So wie ich das verstehe, braucht dein Z390 Board SSDT-AWAC.aml, SSDT-EC-USBX.aml und SSDT-PLUG.aml oder SSDT-RTC0.aml. Um herauszufinden welcher Plugin Type und EC Patch benötigt wird, brauchst du dieses Tool. -> <https://github.com/corpnewt/SSDTime>. Dann die entsprechenden .dsl Dateien die du benötigst im AcpiSamples Ordner suchen und mit MaciASL anpassen, kompilieren, als ACPI Machine Language Binary mit der Endung .aml speichern. Danach in den OC-ACPI Ordner kopieren und in der config.plist Eintragen.

<https://khronokernel-2.gitbook.../config.plist/coffee-lake>

- **SSDT-EC-USBX**
  - Fixes USB power and correct your EC devices, needed for all Catalina users.
- **SSDT-AWAC**
  - This is the **300 series RTC patch**, required for most B360, B365, H310, H370, Z390 which prevent systems from booting macOS. Alternative is **SSDT-RTC0** for when AWAC SSDT doesn't work(**Z370 users do not apply**)

Save As:

Tags:

Where:   

File Format:  