

# Grüße aus dem Süden

**Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2019, 12:35**

Mein Hinweis zum Umbenennen der Ordner kommt daher, dass in den einzelnen CLOVER-Ordner verschiedene config.plist Dateien liegen, die sich durch die dortigen Mac-Modelle im SMBIOS-Bereich unterscheiden.

Diese wurden auf die System Generation (SandyBridge, IvyBridge, Haswell, Broadwell, Skylake, KabyLake und CoffeeLake) ausgelegt.

Man kann da zwar auch System-fremde Mac-Modelle über das SMBIOS auswählen, dann kommt es aber ggf. zu unschönen/unangenehmen Nebeneffekten.

Bei deiner Kiste handelt es sich um ein Z97-Chipsatz (Broadwell) mit 4. Generation iCore-CPU (Haswell/Devils's Canyon).

<https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-4-40-ghz.html>

Durch die interne Grafik der CPU (Intel® HD-Grafik 4600) empfiehlt sich der Ordner "CLOVER-HSW".

Ich selbst bin mir nicht sicher was du mit

Zitat

Den Clover Konfigurator starten und die 2 Haken setzen, sonst aber alles lassen wie es ist?

meinst... 😊

Ich keine dein Board nicht persönlich, aber bis auf den Hinweis "Beta Version" sehe ich keinen spannenden Grund dein BIOS auf 3003 zurück zu flashen.

Ein Reset des UEFI durch die Auswahl von "Load Optimized Defaults" sollte reichen.

Die unwichtigen Platten sollte tatsächlich abgeklemmt werden.

macOS kann FAT32 aber NTFS nur lesend, bzw. schreibend durch Hilfsmittel.

Eine wichtige Bitte an Dich:

Trage bitte deine Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" ein.

Jedesmal zu ersten Post zu scrollen macht auf Dauer keinen Spaß... 😊