

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „rookie“ vom 11. November 2019, 21:31

Normalerweise funktioniert es so: Wenn das geflashte Bios nicht läuft ; Rechner aus (Netzteil AUS) Dann wieder anschalten und den Powerknopf 10Sec gedrückt halten. Was das rückflashen von dem Recover Chip auslöst. Nach einem erneuten neustart sollte wieder das alte Bios am start sein.

Da ich mich selber im Moment mehr auf meine jetzige Arbeit mit Fot/Video bearbeitung konzentrieren muss und im Moment von dem Hack abhängig bin , habe ich nicht die Eier es einfach mal so auszuprobieren 😊