

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 12. November 2019, 17:50**

Hmm. Die Samsung X5 ist mit diesem Board als funktionierend bestätigt, an der kann es also kaum liegen. Irgendwas stimmt nicht. Hast du irgendwelche Änderungen am EFI-Ordner vorgenommen außer die in der Anleitung angegebenen? Oder ist im Bios irgendwas anders? Hast du, während du im Clover-Menü warst, schon mal einen NVRAM Reset (F11 drücken) gemacht? Probier das auf jeden Fall mal.

Die USBPorts.kext befindet sich im Ordner EFI/CLOVER/kexts? Eine USBInjectAll.kext sollte dort dann nicht sein und auch keine Datei mit "UIAC" im Namen im EFI/CLOVER/ACPI/patched-Ordner. Lad den Ordner doch mal eben hoch oder schick ihn mir als PM, dann schau ich nochmal drauf.

EDIT: Danke für den Ordner. Ich antworte direkt hier, weil das vielleicht für andere auch von Interesse sein könnte:

Also, deine MLB und Board Serial Number passen nicht. Die haben bei dir 22 Stellen statt 17 und entsprechen auch nicht dem Schema "Seriennummer plus 5 weitere Stellen". Außerdem entspricht das iMac19,1 SMBIOS nicht dem Ordner, den du verwendet hast. Du hast den iMacPro1,1-Ordner genommen, hättest unter "SMBIOS" im Clover Configurator als auch entsprechend eine iMacPro1,1-Konfiguration wählen müssen. Die USBPorts.kext in den jeweiligen Ordnern funktioniert nur mit dem korrekt ausgewähltem SMBIOS richtig.