

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Bill_Haze“ vom 13. November 2019, 21:46

Guten Abend,

und erstmal vielen Dank für deine Bemühungen.

Ich habe exakt das gleiche Setup wie du, hab deine RX Settings im Bios (F8) geladen und deinen EFI Ordner auf meine Partition geschmissen....

leider wird mir unter Thunderbolt " Es sind keine Treiber geladen " angezeigt....

liegt es daran das ich nichts angesteckt habe, oder weil er es aktuell nicht lesen kann ?

Auf dem iMac ist ja normal ersichtlich welchen Thunderbolt Controller man nutzt ect..

Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.