

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Sascha_77“ vom 22. November 2019, 16:37

Super. Und den Key:

32442D09-1D11-4E27-8AAB-90FE6ACB0489

bitte auch rausziehen. Der scheint für das Advanced Menu zu sein.

EDIT:

Habe nun den ultimativen Test gemacht. Auf meinem T440 das BIOS von 1.41 auf 1.53 (liegen knapp 2 Jahre zwischen) geupdated und das Mod eingefügt. Funktioniert alles wie es soll. Also ich denke man kann sagen, dass die Methode quasi 99,9% safe ist. Jetzt kann das Gemodde hier so richtig losgehen. Vor allem zum Nulltarif. 🧐 😊