

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. November 2019, 17:55

muster48

Das Device "SBUS" gibt es schon in der DSDT. Du kannst es also über "Scope" erweitern. Nicht aber nochmal als Device hinzufügen. So wird deine SSDT schon abgelehnt und nicht geladen. Ohnehin kann ich gerade Anfängern nur empfehlen, die verschiedenen Erweiterungen in individuelle SSDTs zu schreiben, falls eben eine mal nicht auf Anhieb laufen mag. Dann betrifft es den Rest nicht. In der DSDT siehst du auch u.a. den Pfad zu deiner CPU - _SB.PR00 ...

"Scope (_PR.PR00)" in "Scope (_SB.PR00)" geändert und "SBUS" komplett entfernt.

Probiere mal ...