

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „wastenstoeckel“ vom 25. November 2019, 21:03

[JimSalabim](#) , du schreibst irgendwo weiter oben, dass die Kext XYZ dazu dient, das onboard-WiFi zu unterbinden.

Wenn ich davon ausgehe, dass das jede Kext, die man weglassen kann, eine gute Kext ist:
Warum schalten wir Onboard-Wifi nicht einfach im Bios ab?



Dann könnte man doch zumindest eine Kext sparen, oder?

PS: An einem funktionierenden Open-Core-Ordner würde ich auch gerne schmarotzen ...