

# X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

**Beitrag von „DSM2“ vom 21. Dezember 2019, 18:48**

[KungfuMarek](#) InjectEDID rausnehmen ebenso wie InjectATI nichts in der config.plist verloren und agdpmo=pikera in den bootflags hinterlegen.

Dein Bootdevice musst Du selbst an erster Stelle setzen im Bios...

Hast du die EFI den bereits auf der Festplatte oder bootest du noch vom Stick?

[Dandy676](#) Das sehen der Adressen ist ja nicht der ganze Part sondern das ändern der IDs.

Das Fehlschlagen im Terminal liegt vermutlich an einer fehlenden Internetverbindung.