

Erledigt

AMD Radeon RX 5700

Beitrag von „al6042“ vom 23. Dezember 2019, 16:49

Ggf. mit der F11-Taste im Clover Bootmenü einen NVRAM-Reset durchführen.

Achtung: Durch drücken der Taste kann der Rechner einen Neustart machen, je nachdem welche Clover-Version du am Laufen hast.