Erledigt Nach Installation auf SSD geht nichts mehr...

Beitrag von "bluebyte" vom 8. Januar 2020, 21:10

Er muss auf enabled,	dami er den Secure	e Boot abstellen kann.	Dann auf Oher.	(Nur BIOS F11a)
Hast Du Bios F11a?				

Ich habe BIOS F9. Unter F11a gibt es Problemem mit NVRAM.

Mist ich bin im Profil verrutscht. Geht ja nicht um mitchde sondern um Miomi. Sorry!!!!

mitchde fährst Du auch mit F9?