

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Februar 2020, 11:12**

Eine USB Kext erstellen hat doch nicht nur was mit dem Deaktivieren von Ports zu tun. Auch wenn man im Limit ist muss man das machen. Sonst hast du weder deine Port Typen deklariert noch Power Properties drin. Und genau das kann zu allerhand Problemen führen. Also: USB Kext immer erstellen, völlig egal ob man nun das Port Limit sprengt oder nicht.

Je nach SMBIOS packt Hackintool die Power Properties aber nicht automatisch rein. Wenn sie nicht in der Kext sind einfach manuell nachtragen.