

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. Februar 2020, 15:05**

Ich hab mir OpenCore auf meinem MacBook Pro (early 2015) installiert. Weiß jemand, wie ich es hinbekomme, dass er automatisch nach dem Anschalten OpenCore bootet und nicht das normale System? Momentan muss ich immer die Alt-Taste gedrückt halten und dann "EFI Boot" auswählen.

Ich habe es schon mit `bless --mount /Volumes/EFI --setBoot` (von der Recovery aus) probiert, SMC-Reset und NVRAM-Reset gemacht, so wie ich es in der Anleitung für den Mac Pro gefunden habe, aber er nimmt grundsätzlich erstmal das ganz normale System.